

# Manuál

## 1.5 " LCD Fotorámček (biely)

### Špecifikácia

Podpora JPG, BMP formátov

Ďalšie funkcie kalendár, hodiny, zobrazenie týždňa.

### Ovládanie

Keď prvýkrát pripojíte fotorámček k počítaču cez USB kábel je potrebné ho nabíjať do 5 hodín, normálny čas nabíjania je do 3 hodín.

### Ovládacie tlačidlá

Tlačidlo M - stlačte dlho pre vypnutie zapnutie, krátko pre vstup do menu.

Pre prechádzanie položiek v menu stlačte tlač. Up - Down (Hore - Dole) a pre výber položky tlač. M

### Popis položiek v menu fotorámčeku

USB Connect - pripojenie k počítaču

Clock - kalendár, nastavenie času

Slide Show - nastavenie času prepínania medzi obrázkami

Auto ON/OFF - nastavenie automatického vypnutia

Power OFF - Vypnutie

Backlight - nastavenie intenzity podsvietenia

Delete - vymazávanie obrázkov

Exit - zatvorenie menu

### Pripojenie k počítaču

Fotorámček pripojíte k PC pomocou USB kábelu. Po pripojení stlačíte tlač. M a vyberiete USB Connect a potvrdíte Yes. Zariadenie je Plug&Play takže nepotrebujete žiadne ovládače.

Fotorámček má vlastný software pre Nahrávanie a úpravu obrázkov, ktorý sa automaticky zapne pri pripojení k PC.

